OPW INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

H14491PA
DECEMBER 1999
DICIEMBRE 1999

OPW 62 SERIES MONITORING CAPS

Read these installation instructions completely and carefully prior to starting.

CAUTION: DO NOT OVER TIGHTEN CAP. This may cause distortion resulting in improper function.

When installing the 62PMC & 62M Cap Series with a threaded connection:

1. Thread the OPW 62Series on the monitoring well riser. Tighten using a strap wrench.
2. Check to be sure the lid raises and lowers once installation has been completed.

When installing the 62PMC (only) with an unthreaded connection:

1. Clean approximately 2" of the exposed riser pipe per suggested recommendations provided by the PVC solvent or adhesive manufacturer (not included). Clean the smooth bore on the inside of the cap as needed.
2. Before applying a bonding agent, make sure the cap will slide over the riser pipe.
3. Carefully apply PVC solvent or adhesive to the smooth bore on the inside of the cap and place on the riser.
4. Check to be sure the lid raises and lowers once installation has been completed.

Periodic maintenance is suggested for all OPW 62 Series caps. The lid should be raised and lowered once a year to assure no binding or obstruction.

WARRANTY:

All OPW parts and products are thoroughly inspected and tested from the time raw material is received at our plant until the produst is completed. We guarantee that all products are free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of manufacture or shipment from OPW's plant. Any product that may prove defective within that one-year period will, at OPW's option, be promptly repaired or replaced or credit given for future orders. This warranty shall not apply to any product which has been altered in any way, which has been repaired by any party other than an authorized OPW Service Representative or when failure is due to misuse or conditions of use. OPW shall have no liability for special or consequential damages to any party, and shall have no liability for labor costs, freight costs or any other cost or charges in excess of the amount of the invoice for the products. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and specifically the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. there are no warranties which extend beyond the description on the face hereof.

WARNING: OPW products should be used in compliance with applicable federal, state and local laws and regulations. Product selection should be based on physical specifications and limitations and compatibility with the environment and material to be handled. OPW reserves the right to change specifications at any time without incurring obligations.

TAPAS DE MONITOREO SERIE OPW 62

Antes de empezar la instalación, lea cuidadosamente estás instrucciones.

ADVERTENCIA: NO SOBRE APRIETE LA TAPA. Esto puede alterar el funcionamiento normal de la tapa.

Al instalar las tapas Serie 62 con conexión de rosca:

1. Enrosque la tapa Serie 62 en la tubera del pozo de inspección. Apriete la tapa utilizando una llave de correa.
2. Después de terminar la instalación, asegúrese que la tapa suba y baje sin problemas.

Al instalar la tapa 62PMC (solo) con conexión sin rosca:

1. Limpie aproximadamente 2" de la tubería vertical expuesta, siguiendo las recomendaciones del fabricante del solvente PVC o del adhesivo (no incluido). Limpie la pared interior de la tapa.
2. Antes de aplicar el agente de adhesión, asegúrese que la tapa encaje adecuadamente sobre el tubo vertical.
3. Aplique cuidadosamente el solvente PVC o adhesivo a la pared interior de la tapa y colóquela en el tubo vertical.
4. Después de terminar la instalación, asegúrese que la tapa suba y baje sin problemas.

Sugerimos que periódicamente se le haga mantenimiento a las tapas Serie 62. Una vez al año, la tapa debe ser subida y bajada para asegurar que no haya obstrucciones o fricción.

GARANTIA:

Todos los productos y partes OPW son minuciosamente inspeccionados y probados desde el momento en que las materias primas son recibidas en nuestra fábrica, hasta que se completa el producto. Garantizamos que todos los productos están libres de defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de embarque de la fábrica de OPW. Cualquier producto que pruebe ser defectuoso durante ese período de un año, será , a la discreción de OPW, rápidamente reparado o reemplazado, o se otorgará un crédito para ser aplicado a futuras órdenes. Esta garantía no se aplica a productos que han sido alterados de alguna manera, o que han sido reparados por personas que no sean representantes de servicio autorizados por OPW, o cuando la falla ha ocurrido porque el producto fue mal empleado o por las condiciones de uso. OPW no será responsable por daños y perjuicios especiales o consecuentes ocasionados a individuos, y tampoco será responsable por los costos de mano de obra, gastos de embarque o cualquier otro costo o gasto en exceso del monto que aparece en la factura de dichos productos. ESTA GARANTIA ES EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, Y ESPECIALMENTE LAS GARANTIAS DE USO Y APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NO EXISTEN GARANTIAS QUE SE EXTIENDAN MAS ALLA DE LA DESCRIPCION QUE AQUI APARECE.

PRECAUCION: Los productos OPW deben usarse cumpliendo con las leyes y disposiciones federales, estatales y locales en vigencia. La selección de cada producto deberá basarse en las especificaciones y limitaciones físicas, así como en la compatibilidad de los mismos con el medio ambiente y los productos a ser manejados. OPW se reserva el derecho de cambiar especificaciones en cualquier momento sin contraer ninguna obligación.

OPW
FUELING COMPONENTS
A DOVER RESOURCES COMPANY

9393 Princeton-Glendale Road
P.O. Box 405003
Cincinnati, Ohio 45240-5003

Ph: (513) 870-3219
Fax: (513) 870-9186

© Copyright 1999, OPW Fueling Components

Printed In USA